



LT

Gamyba

Virtuvės panelė pagaminta iš patvaraus grūdinto Float stiklo, kurio storis yra 4 mm, atsparaus pažeidimams ir drėgmei. Ekologiška spauda, apsaugota plėvele, užtikrina ryškias spalvas ir atsparumą UV spinduliams. Poliruoti kraštai padidina saugumą, o lygi danga palengvina valymą. Rinkinyje yra montavimo juostos ir klijai, leidžiantys lengvai pritvirtinti panelę.

Montavimo instrukcija

1. Išvalykite ir nuriebalinkite paviršių, prie kurio bus tvirtinama plokštė.
2. Užtepkite montavimo klijų mažais taškais kiekvienos juostos centre. Dvipusės juostos ant plokštės nugarinės dalies atlieka apsauginę funkciją – nenuimkite apsauginės plėvelės.
3. Pridėkite plokštę prie sienos ir tolygiai prispauskite.
4. Palikite išdžiūti pagal klijų gamintojo nurodymus.

Priežiūra ir valymas

Virtuvės panelę valykite minkšta, drėgna šluoste arba kempine su švelniu plovikliu. Venkite abrazyvinių priemonių, aštrių įrankių ir agresyvių cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti stiklo paviršių ar spaudą. Reguliarus valymas padės išlaikyti estetinę išvaizdą ir ilgaamžiškumą. Naudojant dujinę viryklę, rekomenduojama laikyti bent 20 cm atstumą nuo degiklių, kad liepsna nepažeistų grafinio sluoksnio.

SVARBU! Laikykitės atsargumo priemonių naudojant šį gaminį.

Gaminys pagamintas iš grūdinto stiklo – elkitės atsargiai, kad išvengtumėte dūžių ar pažeidimų. Nelaikykite plokštės stiprių smūgių ar intensyvių vibracijų zonoje, nes tai gali susilpninti jos struktūrą. Jei atsiranda įtrūkimų ar atplaišų, nedelsdami nustokite naudoti gaminį ir saugiai jį išmeskite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje – kritimo ar pažeidimo atveju yra pjūvio rizika. Nesilaikant šių rekomendacijų, gali būti sugadintas gaminys arba kilti pavojus sveikatai.

